

Verarbeitungshinweis

Schaumglasschotter unter hydraulischem Estrich (oberhalb der Bodenplatte)

GLAPOR Werk Mitterteich GmbH
 Hübsteichstraße 17
 D-95666 Mitterteich

Telefon: +49 (0) 9633-400769-0
 Fax: +49 (0) 9633-400769-19
 eMail: info@glapor.de
 Internet: www.glapor.de



1 Alte Fußbodenkonstruktion demontieren und Schüttmaterial entfernen.



3 GLAPOR Schaumglasschotter verteilen und vorsichtig verdichten. Gegebenenfalls erfolgt die Verdichtung mit einem Handstamper.



5 Oberhalb der Sauberkeitsschicht wird eine Trenn- und Gleitfolie aus einer PE Folie verlegt.



2 GLAPOR Schaumglasschotter mit einer 30 % Überhöhung einbauen.
 HINWEIS: Die Gewölbedecke muss statisch überprüft werden, ob die Belastung aus der Verdichtung aufgenommen werden kann.



4 Vor der letzten Überfahrt mit der Rüttelplatte eine 3 cm dicke erdfeuchte Mischung aus Zementestrich / Muschelkalkestrich aufbringen und mit einrütteln.



6 Zementestrich auf der Trenn- und Gleitfolie einbauen. Weitere Estrichvarianten sind möglich, Kontaktieren Sie bitte dazu unsere Anwendungstechnik.