

# Verarbeitungshinweis

## Schaumglasschotter unter Holzfußboden (oberhalb der Bodenplatte)

GLAPOR Werk Mitterteich GmbH  
 Hübsteichstraße 17  
 D-95666 Mitterteich

Telefon: +49 (0) 9633-400769-0  
 Fax: +49 (0) 9633-400769-19  
 eMail: [info@glapor.de](mailto:info@glapor.de)  
 Internet: [www.glapor.de](http://www.glapor.de)



**1** Alte Fußbodenkonstruktion demontieren und Schüttmaterial entfernen.



**3** GLAPOR Schaumglasschotter verteilen und vorsichtig verdichten. Gegebenenfalls erfolgt die Verdichtung mit einem Handstampfer.



**5** Oberhalb der Sauberkeitsschicht wird eine Konterlattung zu Aufnahme des Holzfußbodens verlegt.



**2** GLAPOR Schaumglasschotter mit einer 30 % Überhöhung einbauen.  
 HINWEIS: Die Gewölbedecke muss statisch überprüft werden, ob die Belastung aus der Verdichtung aufgenommen werden kann.



**4** Vor der letzten Überfahrt mit der Rüttelplatte eine 3 cm dicke erdfeuchte Mischung aus Zementestrich / Muschelkalkestrich aufbringen und mit einrütteln.



**6** Holzfußboden durch verschrauben mit der Konterlattung verlegen. Auf die Verwendung von Nägeln sollte verzichtet werden.